


**NASTAVITVE  
BARVNEGA  
PROFILA ZA  
SUBLIMACIJSKI  
TISK**









## V spodnjih navodilih najdete vse potrebne nastavitve za sublimacijski tiskalnik ter barvni profil le tega.



Glavno Več možnosti Vzdrževanje

**Prednastavitve tiskanja**

Dodajte/odstranite prednastavitve ...

-  Dokument - hitro
-  Dokument - standardna kakovost
-  Dokument - visoka kakovost
-  Dokument - 2-gor
-  Dokument - hitro črno-belo
-  Dokument - črno-belo
-  Fotografija - 10 x 15 cm (pokončno)
-  Fotografija - 10 x 15 cm (ležeče)



Prikaži nastavitve

Ponastavi privzeto

Velikost dokumenta A4 210 x 297 mm ▾

Izhodni papir Enako kot velikost dokumenta ▾

Zmanjšaj/povečaj dokument

Prilagodi strani     Povečaj na ▢ ▴ ▾ %

Na sredini

Prilagojene barve

Samodejno     Po meri Napredno ...

Možnosti slike ...

Funkcije vodnega žiga ...

Dodatne nastavitve

- Zasuk 180°
- Visoka hitrost
- Zrcalna slika

V redu
Prekliči
Uporabi
Pomoč

## Prilagojene barve

### Upravljanje barve

- Kontrolniki barve
- PhotoEnhance
- ICM
- Brez prilagajanja barv

Barvni način Adobe RGB ▾

Gama 1,8 ▾

Način za prilagoditev barve

- Barvni krog
- Drsnik

Ponastavi kontrolnike

Svetlost 10 

-

+

▬

Kontrast 0 

-

+

▬

Nasičenost -5 

-

+

▬



<Originalna fotografija>

<Predogled>

V redu


Prekliči

Pomoč

**Pri nekaterih uporabnikih so se pojavljale težave s tiskom črne barve ali pa nasičenostjo ostalih barv (barve so delovale na videz bolj fluorescentne)....**



Primer napačnega odtisa z napačnimi nastavitvami. Levo je slika originala, desno odtis na skodelici.



Primer odtisa s pravilnimi nastavitvami. Levo je slika originala, desno odtis na skodelici.

**.... to se ob upoštevanju zgoraj predpisanih nastavitvah ne bi smelo dogajati. Želimo vam veliko uspeha!**