

DTF tiskalnik - priročnik za uporabo

1、Model 1390 A3



2、Tehnične lastnosti

Model	ERA-DTF-A3	Hitrost tiska	1440dpi/10min
Tiskalna glava	1390	Sistem črnila	CISS (Continuous Ink Supply System)
Širina tiska	300*420mm	Tiskanje bele barve	Podpora barvnega in belega tiskanja ob enem
Operacijski sistem	Windows 7/8/10	Tip črnila	Pigmentno črnilo
Črnila	CMYK+WW	Resolucija tiska	2880*1440DPI
Poraba črnila	1m2/5ml	Teža neto/bruto	25KG/30KG



3、 Product description



Glavni gumb za vklop/izklop tiskalnika

Priključek za računalnik





Operativni gumbi

Kontrolni panel temperature









Napajalnik in matična plošča







Zbiralnik odvečnega črnila



4. Grafična ponazoritev in opis funkcij

Gumb za vklop	ଦ	S pritiskom na ta gum vklopite oz. izklopite tiskalnik
Crnilo	රා	Pritisnite ta gumb, da tiskalno glavo premaknete na mesto zamenjave kartuše. Ko indikatorska lucka ugasne, pritisnite gumb za 3 sekunde, da ocistite tiskalno glavo.
Printing paper	T	Pritisnite ta gumb, da nalozite ali izpustite papir za tiskanje. S pritiskom na ta gumb preklicete tiskanje.
Pomik filma navznoter		S pritiskom na ta gumb se film vrne nazaj
Pomik filma navzven		S pritiskom na ta gumb boste sprostili film navzven

5.Postavitev in prvi pregled

1. Pripravite izvijač in odprite gumb na leseni škatli.

2. Vstavite stikalo za napajanje, obrnite stikalo za napajanje in napajalno stikalo na nadzorni plošči,

počakajte, da tiskalnik opravi samopreverjanje, in lučka za napajanje neprekinjeno gori.

3.Kliknite gumb"Enter" in "Exit", da preverite, ali je delovanje normalno

Prvi pregled je s tem končan

6.Video navodila montaže in zagona : <u>https://www.youtube.com/watch?v=GGrZoBZCyeY</u>

(1) steps:

- ① Prižgite tiskalnik
- ② Povežite tiskalnik in računalnik z USV kablom
- ③ Prikopite priložen USB in odprite instalacijsko mapo, file *.exe



名称	修改日期	类型	大小	
2 SP1390_x64_651E_s.exe	2021/4/6 11:04	应用程序	9,348 KB	

(2) Poudarek:

① Sama namestitev gonilnikov traja približno 15 minut.

7. Inštalacija programa AcroRIP Printing Software

(1)Korak: Z dvojnimi kliki sprožite inštalacije.

🚰 2005.net.exe	2018/7/23 10:14	应用程序	2,639 KB
AcroRip9.03.EXE	2018/11/21 13:19	应用程序	32,777 KB
🚳 hid.dll	2018/1/18 23:10	应用程序扩展	80 KB

1 .inštalirajte 2005.net.exe

2 .inštalirajte AcroRip9.0.3.EXE

3.po inštalaciji kopirajte datoteko hid.dll v mapo c:\acrorip

(2) Navodila:

1Dodajte programsko opremo na seznam zaupanja vredne protivirusne programske opreme.

Napaka protivirusne programske opreme bo prijavila večino programske opreme RIP,

ker bo ustvarila datoteko za prenos pred tiskanjem.

Spodaj je primer v Windows Security (Windows 10) Kliknite Start .V iskalno polje vnesite "Windows Security" Zaženite Windows Security, kliknite Virus & threat protection



Kliknite Virus & threat protectionin nastavitve "Manage settings"





Najdite "Exclusi. Options" (Izjeme) klik- Dodajte izjemo "Add an exclusion" - Mapo/Folder, dodajte c:\acrorip folder

Worksek Seranty 6-	Scherit a sample monoidy	Exclusions
Hone Hone Vos & these protection Account protection finantial invesces control Device security Device security Device performance it health family options	Tamper Protection Prevents often from tampering with important accurity balances. Import of the second sec	Add or remove items that you want to anti-Virus scans.
	Exclusions Microsoft Defender Anthritisus scont scali Rem Diar pourse excluded. Discluder Hems could contain theyata thet make your device values able. Add or remove walkakes	+ Add an exclusion
	Normations Monood Derinder Archivers will send notifications with oilstaaf intomation algost the health and security of your device. You can gordly which non-oilstaaf notifications you would like. Overge rectification without	Folder File type Process

②Programska oprema se konstantno nadgrajuje in posodablja, zato bodite pozorni da inštalirate najnovejšo različico

8. AcroRIP nastavitve

(1)koraki:

- ① Kliknite "file"v zgornjem levem vogalu programa; izberite "Unit" in izberite "mm".
- ② Kliknite "file" in izberite "print left right guide lines"
- ③ Sledite nastavitvam kot so prikazane na spodnji sliki



DRM, d.o.o. | Orleška 16 |6210 Sežana |05 73 11 900

Left Line		Right Line	1
Position	[1.000 mm	Position	1.000 mm
	-		•
Line Width	0.100 mm	(0.100mm ~ 25.400m	m)
Add Length	0.000 mm		
Print Left Rig	ght Guide Lines		
UV Dry Mod	e(Left)		
	Apply	ок	Cancel

④ Nastavitev linije(opcijsko)

Pripona datoteke krivulje na disku USB je ICM.

Kopirajte datoteko ICM v C:\acrorip\profile\CMYK, odprite programsko opremo in preverite.

C Profile	<u> </u>			×
Output P	rofile		1	
Use	Junaoi	nk.icm	*	•
	Intent	Perceptual(ph	oto)	-
			<u>о</u> к	Cancel
				-
		III.	ICC Profile ON	
			Erasmart_DTG_DTF_21.1.11.icr	n
		-	Erasmart_DTG_DTF_21.1.11.icr	n

(2)Opis:

① Pretvorba jezika se nahaja na tretji možnosti v zgornjem levem kotu vmesnika programske opreme, "language"

②Za tiskanje je treba nastaviti datumsko vrstico na levi in desni strani, sicer se leva stran ne bo izpisala.

9.Polnjenje barv

(1) koraki:

- 1 V vse posode nalijemo črnilo
- ② Z brizgalko povlečemo vse barve iz posodice
- ③ PNastavimo posodo za odvečno črnilo in z brizgalko potegnemo črnilo
- ④ CIV levem kotu porbrama izberite "Čiščenje glave" kliknite potrditev, da se šoba sčisti
- (2) Navodila:



①Ko vzamete vrečko s črnilom, držite prst spredaj in zadaj. Ne stiskajte ga na sredini, sicer bo črnilo izteklo.

10、 Testno tiskanje in tiskanje fotografije

(1)Koraki:

①Vstavite papir oz rolo skozi tisklniki, pritisnite gumb "Exit"da papir tiskalnik potegne skozi.

②Kliknite "File"v zgornjem levem oknu porgrama; izberite "Nozzle Check";

③Opazujte tesni tisk, če so natisnjene linije cele oz polne, če so prekinjeneali delčki manjkajo, kliknite "file" in izberite čiščenje šobe ; "nozzle cleaning".

④Vzemite v zakup da je pri tesnem tisku težje opazovati svetle tone kot so beli in rumeni.

(2)tiskanje fotografije:

①Preverite nastavitve tiskalnika. Nastavtve naj bojo kot so prikazane spodaj.

Printer		
Printer	Stylus Photo R290	
Port	XPSPort: < EPSON Stylus Photo 1390 Series>	
Spooler	Start printing immediately	
Check Paper Size	OFF	
🖃 Setup		
Resolution(White)	1440 x 1440 DPI	
Resolution(Color)	1440 x 1440 DPI	
Image Type	Text and Graphics	
Feeding	Sheet	
Speed	Bidirection	
Print Image Resample	FALSE	
🖃 Ink		
Color Dot Size	Mix	
White Dot Size	Large	

User Defin	ed Print S	Setting			•
Initialize		Save		Delete	6
nk Chnnel	YKWW	мс			•
nk Limit	23.0	% (Max	:200)		
	25.0	%	0	25.0	%
0	25.0	%	0	20.0	%
	80.0	%	0	80.0	%
	35.0	%			

11.Tiskanje koraki

(1)Koraki:

①Kliknite "File", izberite "Open"; in izberite sliko ki jo želite natisniti.



②Nastavite pozicijo tiska in velikost fotografije

- Output Position	
х	60.497
Y	10.788
Output Size	
Width	155.642
Height	110.165

③V zgornjem levem vogalu programa izberite "file"; in kliknite "Print"; pred potrditvijo preverite nastavitve da se ujemajo s spodaj prikazanimi v rdečih okvirčkih so ključne nastavitve.

Output Position	60.497 x 10.788 mm	Page Margin	-50.000 x 0.000 mm
Output Size	155.642 x 110.165 mm	White Layer	100% White under any colore 🔻
Printer	Stylus Photo R290		
Port	XPSPort: <epson photo<="" stylus="" td=""><td>o 1390 Series></td><td></td></epson>	o 1390 Series>	
ICC Profile	junaoink.icm		
Ink Limit	23.0, 23.0, 23.0, 23.0, White 35	5.0% White Ch	nannel 0,0,0,0,0,0,0,0
nite Setting		Color Setting	
Resolution	1440 x 1440 DPI	Resolution	1440 x 1440 DPI
Copies	1	Copies	0 🔺
		🗌 White Hi	ghlight
			Set Copies 1

12.Vzdrževanje tiskalnika

(1)Vzdrževanje šobe/glave

Ko tiskalnik ne tiska več kot tri dni, je treba tiskalno glavo navlažiti, da podaljšate življenjsko dobo le-te. Vlaženje glave (Video navodila https://youtu.be/Q5uLPcOjH3c)

① Ko se tiskalnik začne s samopreverjanjem, ko je tiskalna glava v srednjem položaju, izklopite napajanje.

2 Ročno premaknite glavo in čistilni enoti dodajte vzdrževalno tekočino.

③Vljijte čistilno tekočino za vzdrževanje kot je vidno v video navodilih.

(2)Mesečno je potrebno tudi podmazati vodilo po kateri se giblje glava (glejte video navodila)

(Video navodila: https://www.youtube.com/watch?v=bZzzT7V6ndI



DRM, d.o.o. | Orleška 16 |6210 Sežana | 05 73 11 900

(3)V primeru pomanjkanja barve ali redčenja belega črnila je potrebna ekstrakcija črnila (Video operation for details <u>https://youtu.be/aJKvE0hk6OY</u>)

(4)Tiskalnik naj bo v prostoru na soncu neizpostavljnem mestu

(5) Sobna temeratura v kateri se nahaja tiskalnik naj se giblje med 20-25°C

(6) Vzdrževanje črnila

Pri shranjevanju in ponjenju črnila se moramo izogibati direktni sočni svetlobi

1Shranjevanje črnila: črnilo se naj shranjuje na hladnem in neosvetljenem mestu,

brez direktne sončne svetlobe, po možnosti v zatemnjenem delu skladišča.

13、 Pogoste težave in rešitve

1) Tiskalnik se ne odziva oz. ne natisne grafike

Preverite ali je v RIP programu izbran pravi tiskalnik, ter da je povezava med tiskalnikom in računalnikom aktivna .

] Printer				
Printer	Stylus Photo R290			
Port	XPSPort: <epson 1390="" photo="" series="" stylus=""></epson>			
Spooler	Start printing immediately			
Check Paper Size	OFF			
Setup				
Resolution(White)	1440 × 1440 DPI			
Resolution(Color)	1440 x 1440 DPI			
Image Type	Text and Graphics			
Feeding	Sheet			
Speed	Unidirection			
Print Image Resample	FALSE			
Ink				
Color Dot Size	Mix			
White Dot Size	Large			

2) Tisklanike ne tiska bele barve

Preverite ali so nastavitve za belo črnilo v RIP programu pravilno nastavljene. Pravilna nastavitve so prikazane spodaj v rdečih okvirčkih.

User Define	ed Print S	Setting			-	100% WF	nite under any colored pixel	
Initialize nk Chnnel	YKWW	Save MC] [Delete		Black Hand Black Det	ling ect Threshold	
nk Limit	28.0	% (Max:2	200)				/e Black Ink	100 %
0	25.0	%	0	25.0	%			
0	25.0	%	0	20.0	%	🕅 White	Highlight	
	80.0	%	0	80.0	%] White(0,0,0,0)% + White	•
	50.0	%				Ink Limit	100.0 %	



utput Position	60.497 x 10.788 mm	Page Margin	-50.000 x 0	0.000 mm
Output Size	155.642 x 110.165 mm	White Layer	100% White	e under any colore 👻
Printer	Stylus Photo R290			
Port	XPSPort: <epson photo<="" stylus="" td=""><td>390 Series></td><td></td><td></td></epson>	390 Series>		
ICC Profile	junaoink.icm			
Ink Limit	28.0, 28.0, 28.0, 28.0, White 50.0	% White	Channel	0.0.0.0.0.0.0.0
ite Setting		Color Setting		
Resolution	1440 x 1440 DPI	Resolutio	on 1440 x	1440 DPI
Copies	1	Copie	is	0 *
		White I	Highlight	
			Set Copie:	s 1
Print Color First	COLOR+WHITE 9	0 nozzles 🔹 🔻		

3)Lučka za črnilo in lučka za papir izmenjujoče utripata, grafika se ne natisne

To je indikator, ki ki ozačuje, da je potrebno ponastaviti programsko opremo. Resetacijska programska oprema je dodana na USB ključku. Datoteka "Printer reset " Kliknite na spodnjo povezavo do video navodil: https://youtu.be/Wm5rJ2hpzWc

4) Lučka za črnilo in lučka za papir simultano utripata

Izklopite tiskalnik,pomaknite printno glavo na sredino vodila po kateri se premika,ter ponovno vklopite tiskalnik. Če ta ukrep ne pomaga nam je potrebno posredovati kodo "Latest fatal error code" (video navodila) https://www.youtube.com/watch?v=NJQh_BN-_sU



Vprašanja in odgovori DTF tisk

1. Po navodilih za dodajanje varnostnih izjem mi progam ne uspe dati na lestvico izjem. Antivirusni program AcroRip še vedno zazna kot grožnjo!

Osnovn navodila za varnostno izjemo so prilagojena za operacijski sistem Windows, kar pa ne pomeni, da bo to zadostovalo v kolikor imate dodatni antivirusni program.

Primer za ESET antivirusni program.

V orodni vrstici desni klik na ikono ESET



Izberi začasno onemogoči zaščito

۲	Začasno onemogrči zaščito			
0	Začasno onemogoči požarni zid (dovoli ves promet)			
•	Blokiraj ves omrežni promet			
	Napredne nastavitve			
	Dnevniške datoteke			
	Odpri ESET Endpoint Security			
	Ponastavi postavitev okna			
	lskanje posodobitev			
	Vizitka			
-	e 🔿 🔿			

Klikni uporabi

<u> </u>	Nedavno najdena grožnja		
	Pred kratkim je bila grožnja odkrita in blokirana. Če onemogočite zaščito za dostop do okužene datoteke ali računalnika.	spletnega mesta, to povzroči p	oškodbe vašega

V nadzornem oknu ESETa izberi kot je prikazano spodaj

🗲 Rač	unalnik	?	
	Nadzorovanje datotečnega sistema Začasno prekinjeno: takojšnje zaznavanje in odstranjevanje zlonamerne programske opreme iz vašega računalnika.	# ~	
	Nadzor naprav Trajno onemogočen	Konfiguriranje Uredi izključitve	
	Sistem za preprečevanje vdorov v gostitelja (HIPS) Omogočeno: zaznavanje in preprečevanje neželenega delovanja aplikacij.	*	
	Nanredni nregledovalnik nomnilnika		

In z klikom dodaj izberi zgoraj vidne mape:

Izključitve zaznav			?
			Q,
Pogoji predmeta	lzključi zaznavo	Komentar	
C:\Acrorip*	Katera koli zaznava		
C:\Users\DRM\Desktop\Acrorip*	Katera koli zaznava		
Dodaj Uredi Izbriši		Uvozi Iz	vozi
		V redu Pre	kliči

Klikni v redu.

Ko je ta postopek narejen bo morda potrebno še enkrat instalirati program. Ker pri prvi instalaciji je bila datoteka EXE odstranjena.

1. Zakaj tiskalnik potiska papir in javi error torej svetijo rdeči gumbi? Obvezno izberite ime printerja

-	Printer		
	Printer	Stylus Photo R290	ĸ
	Port	Stylus Photo R290	

Check paper size naj bo OFF.

Resolucija tiska priporočamo da je 1440x1440 DPI tako za CMYK kot za belo.

Resolution(White)	1440 x 1440 DPI
Resolution(Color)	1440 x 1440 DPI

Za najboljšo kvaliteto tiska uporabljajte Unidirection to pomeni, da bo tiskalna glava tiskala samo v eno smer. Če ne potrebujete visoke kvalitete in potrebujete hitrost potem izberite Bidirectional.

	Sp	peed	Un	idirection 🗸			
	Print Image Resample			Unidirection			
0	In	ik	Bio	direction			
Sp	000	, daj so priporočene n	ast	tavitve.			
Ê	P	rinter					
l	Ļ	* *□ +□+ ◘ +◘+	2	n <u>an</u> 🚑			
L	-	Printer					
L		Printer		Stylus Photo R290			
L		Port	EPA8C4E6:L3150 SERIES				
L		Spooler	Start printing immediately				
L		Check Paper Size	OFF				
L		Setup					
L		Resolution(White)		1440 x 1440 DPI			
L		Resolution(Color)		1440 x 1440 DPI			
L		Image Type		Text and Graphics			
L		Feeding		Sheet			
L		Speed		Unidirection			
L		Print Image Resample	:	FALSE			
		Ink					
		Color Dot Size		Mix			
		White Dot Size		Large			
			_				

Širina naj bo 30 toliko kot je širina PET filma. Sliko vedno obrnite zrcalno.



2. Kako shranimo profil?

V Acroripu kliknemo save in se nam pojavi okno nato napišemo ime profila in ga shranimo. Priporočamo, da si nastavite različne profile naprimer za temne in svetle majice.

		Special	30	Color Man Print Sett DRM.ter Initia	agement ing mne ize Save	V Delete
S Shranjevanje	kot			×	YKWWMC	~
Shrani v:	- Media	~	G 🌶 📂 🖽 •		25.0 % (Max	c:200)
	Ime		Datum spremembe 6. 09. 2022 14:00	Vrsta Datot	80.0 %	0 80.0 %
Hitri dostop	DRM.temne.inw		6. 09. 2022 14:01	Datot	80.0 %	0 80.0 %
					80.0 %	80.0 %
Namizje					80.0 %	
-						
Knjižnice						
_						
Ta računalnik						
1	<			>		
Omrežje	Ime datoteke: DRM.ten	ne.inw		Shrani		
	Vrsta datoteke: Media Ty	vpe Setting File(*.inw)	~	Prekliči		
	(offer Person ⊂			Inpu	ıt 0	Output 0
Special 2019				Brightnes	s 100 Ca	ontrast 100
d:\prenosi	\dtf c:\users\dell\deskt.			ICC Profil	e ON	
tisk_drm.	odf			junaoink	.icm	
				Ag Layout	t 🗃 Printer 📘	Color White

3. Kako naložimo profil v mapo?

Da bo printer printal prave barve morate nastaviti pravi barvni profil. Mi smo dobili najboljše rezultate s profilom junaoik.icm.

^	Ime
	Chart1300Patches.icm
	dtf1200Patches.icm junaoink.icm
	🔺 Photoshop4DefaultCMYK.icc
	Photoshop5DefaultCMYK.icc

Ko profile dodate v mapo jih lahko potem izbirate v Acroripu tako da s klikom na ICC Profile izberete.

ICC Profile		×		00.0		00.0
Output Profile				50.0 %		00.0 %
Use junaoink.icm		~				/]®
	OK Car	ncel				
		E	Input Brightness	0	Output Contrast	0
d:\prenosi\dtf c:\users\dell\deskt tisk_drm.pdf			ICC Rofile junaoink.icm	ON		
		\$	Layout	Printer	Color	White

Označite in stisnite OK, pazite tudi da bo desno od profila pisalo ON to pomeni, da je ta profil vključen.

	ICC Profile	>	$\langle $
į	Output Pro	file	
	Use Use	junaoink.icm 🗸	
		Chart 1300Patches.icm dtf 1200Patches.icm	
		junaoink.icm Photoshop4DefasitCMYK.icc Photoshop5DefasitCMYK.icc	
		OK Cancel	

Če tiskate temne majice označite:

100% White under any colored pixel: to pomeni, da bo tiskalo veliko bele.

cm 0 10 20 30	White Ink Control			
Specialisticae	White Layer Generation 100% White under any colored pixel	~		

Če tiskate svetle majice lahko tiskate Gradient white under any colored pixel To pomeni da bo bele samo malo toliko da pokrije.

cm 0 10 20 30	White Ink Control	
	White Layer Generation Gradient White under any colored pixel \checkmark	^

Vedno priporočamo da tiskate z minimalno bele 30% ker če je bela barva potem bo tisk elastičen in ne bo pokal.

V primeru če je bela barva vidna lahko s povečevanjem vrednosti 2 ali več zamaknete tisk bele barve proti sredini.

Decrease(0~10 p	pixel)	
	1 px	
1 px		1 px
	1 px	

Primer vrednost 2.



Kako resetiramo števec Waste ink pad counter?

Video prikazuje točen postopek. Torej kliknete Resetter.exe

5	1390Printing ink cleared-Video.wmv
\$	apdadrv.dll
2	Resetter.exe
\$	StrGene.dll

Pritisnete select in izberete printer tako kot prikazuje slika desno in stisnete OK.

Nato pritisnete Particular adjustment mode

EPSON Adjustment Program Model: Stylus Photo 1390 Dest: ECC Port: Auto selection	Adjustment Program			
These are all the adjustment modes which may be necessary for servicing the devise. It gives the correct order to guide you once you select your replacement (repaired) parts. Multiple selections are available.	Model Name Stylus Photo 1390 - Destination ECC -			
Sequential adjustment mode Particular adjustment mode	Port USB001 (Stylus Photo 1390)			
Quit				

Dvakrat kliknete na waste ink pad counter odpre se vam okno in najprj pritisnete Check.

Adjustment Program	X
	Adjustment Program ×
	Waste ink pad counter
Adjustment EEPROM Data Copy Initial setting	
Disable PF deterioration offset	Check & Initialization
Head ID input Head angular adjustment Bi-D adjustment	0 column point
PW adjustment	
First dot position adjustment	60 column point
CR motor heat protection control	%
Maintenance Head cleaning Ink charge Waste ink pad counter Schieping octing	
Shipping setting	The current counter value is confirmed> Check
Appendix	Initialization will clear the selected above counters> Initialization
OK Setting Previo	Ous Get Status Cleaning < Back Finish Cancel

Označite obe kljukici ter stisnite Initialization

Odpre se vam okno kjer kliknete levo tipko.



Ugasnete printer in pritisnete gumb

Pojavi se vam spodnje okno in odpadna barva je resetirana.



POZOR:

Na zadnji strani tiskalnika imate plastenko kamor se izteka odpadna barva, to plastenko morate obvezno preverizi 1x na dva tedna in jo izprazniti.

Za dolgo življensko dobo tiskalne glave priporočamo da redno tiskate in 1x na dan pred tiskom Head cleaning. V Acrorip programu.



Če se želite prepričati da glava deluje pravilno in so vse barve napolnjene v kartušah potem pritisnite nozzle Check. PAZI preden pritisneš nozzle Check vstavi PET film ker bo tiskalnik tiskal testne okvirčke C,M,Y,K,W barve. Pravilno je, da imete vse črte polne in bo potem tudi tisk odličen.

 <u>F</u> ile	<u>E</u> dit	<u>L</u> anguage	<u>V</u> iew	<u>H</u> elp	_
🖻 🖻	<u>)</u> pen		Ctr	l+0	mm 0 100 100
R	le <u>l</u> oad			F5	
<u> </u>	lose				1
0	Close <u>A</u> ll				
P	age Ma	rgin Setup			🕴 🏂 😹
ι ι	Init			•	
Ν	lozzle C	heck		F11	
F	lead Cle	aning		F12	
-					

Zakaj ne tiska bele barve?

Ko kliknete File/ Print se vam pojavi spodnje okno, obvezno označite kljukici tako kot je označeno spodaj.

Current Print Setting	1					
Output Position	4.137 x 0.000 cm	Page Margin	0.000 x 0.000 cm			
Output Size	16.518 x 12.815 cm	5.518 x 12.815 cm White Layer 100% White under				
Printer	Stylus Photo R290					
Port	EPA8C4E6:L3150 SERIES <l3150 series(omrežje)=""></l3150>					
ICC Profile	junaoink.icm					
Ink Limit	25.0, 25.0, 25.0, 25.0, White 50.0% White Channel 0,0,0,0,0,0,0					
White Setting		Color Setting				
Resolution	1440 x 1440 DPI	Resolutio	on 1440 x 1440 DPI			
Copies	1 -	Copie	s 0			
		White	Highlight			
0			Set Copies			
Fint Color First	COLOR+WHITE 90	nozzles 🗸				
	S	Save as File(*.pm)	Print Cancel			